


SPC-FLAX-03


ELECTRIC SMART SOFA

INSTRUCTION MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI




Caution: Do Not Exceed Maximum Listed Weight Capacity.
Uwaga: Nie przekraczać maksymalnego podanego udźwigu.

Before
Przed



After
Po



①



②





③









④




Attention / Uwaga



PARTS LIST
LISTA CZĘŚCI

 Right-(x1)	 Left-(x1)	 (x1)	 (x1)	 (x1)
 (x1)	 (x1)	 (x1)	 (x1)	

A  Adjustable feets / Nogi (x4)	B  Screws / Śruby M8×20mm (x12)	C  Screws / Śruby M6×15mm (x4)
D  10x40 (x2)	E  2x40 (x2)	F  Allen Key / Imbus S=5mm (x1)



 B M8×20mm (x2)	 C M6×15mm (x1)
--	--

STEP1 / KROK 1

Adjustable feet



AX4



STEP2 / KROK 2

M8x20mm




BX4


S=5mm




FX1



STEP 3 / KROK 3



STEP 4 / KROK 4



STEP 5 / KROK 5

M8x20mm




BX4

S=5mm



FX1



STEP 6 / KROK 6

M8x20mm




BX2

S=5mm



FX1



STEP 7 / KROK 7

M6x15mm




CX4

S=5mm




FX1




STEP 8 / KROK 8




10x40mm




DX2




STEP 9 / KROK 9





STEP 10 / KROK 10




STEP 11 / KROK 11



STEP 12 / KROK 12



Manual controller instructions



Operating Instructions:

1. Press and hold the “” button for 3 seconds to save the current sofa position. Press the “” button again to move the sofa to the memorized position..
2. Press and hold the “” button to gradually raise the sofa to the reclined position.
3. Press and hold the “” button to gradually return the sofa to the seated position.
4. Press and hold the “” button for 3 seconds to save the current sofa position. Press the “” button again to move the sofa to the memorized position..
5. Reset Function: Press and hold both the “” and “” buttons for 5 seconds to automatically reset the sofa.


Note: Avoid placing hands or body between the back-rest and the seat while adjusting the sofa.

Hereby Spacetronek Sp.z o.o. declares under our sole responsibility that the product SPC-FLAX-03 is in conformity with following directives: EMC (2014/30/EU), LVD (2014/35/EU), RoHS (2011/65/EU + 2015/863/EU). Full document (declaration of conformity) is available for download from www.spacetronek.store

SPACETRONEK SP. Z O.O.
WIŚNIOWA 36, 64-000 KOŚCIAN, POLAND
INFO@SPACETRONEK.STORE · WWW.SPACETRONEK.STORE

The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.

Instrukcje dotyczące sterownika



Instrukcja obsługi:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 3 sekundy, aby zapisać aktualne ustawienie sofy.

Naciśnij ponownie przycisk „”, aby przestawić sofę do zapamiętanej pozycji.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” , aby stopniowo unieść sofę do pozycji leżącej.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” , aby stopniowo przywrócić sofę do pozycji siedzącej.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 3 sekundy, aby zapisać aktualne ustawienie sofy.

Naciśnij ponownie przycisk „” , aby przestawić sofę do zapamiętanej pozycji.

5. Funkcja resetowania: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „” i „” przez 5 sekund, aby automatycznie zresetować sofę.

Niniejszym Spacetronik Sp.z o.o. oświadcza, że urządzenie SPC-FALX-03 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: EMC (2014/30/UE), LVD (2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE + 2015/863/UE). Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.spacetronik.store

SPACETRONIK SP. Z O.O.
WIŚNIOWA 36, 64-000 KOŚCIAN, POLAND
INFO@SPACETRONIK.STORE · WWW.SPACETRONIK.STORE

Symbol WEEE (przekreślony kosz na śmieci) oznacza, że ten produkt nie jest odpadem domowym. Odpowiednia gospodarka odpadami pomaga uniknąć szkodliwych dla ludzi i środowiska konsekwencji wynikających z zastosowania w urządzeniu niebezpiecznych materiałów, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania. Segregowana zbiórka odpadów domowych pomaga w recyklingu materiałów i komponentów, z których wykonano urządzenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami.